

BACTERCLEAN PRO

Désinfectant bactéricide, fongicide et virucide pour équipements aquatiques

DESCRIPTION

BACTERCLEAN PRO est un produit professionnel concentré à large spectre d'efficacité antimicrobienne adapté à la désinfection des équipements aquatiques tels que les combinaisons néoprène, brassières, stabilisations, masques, etc. Il convient également à la désinfection des surfaces et locaux accueillant du public.

Facile d'utilisation, BACTERCLEAN PRO désinfecte en profondeur et durablement les équipements de surf, plongée, windsurf, longe-côte et tous sports d'eaux vives, pour une hygiène parfaite après rinçage et séchage.

Ce produit a été testé selon les normes **EN1276** et **EN14476**, recommandées par le Haut Conseil de la santé publique ⁽¹⁾ pour la désinfection.

BACTERCLEAN PRO est produit en conditionnements de 5L approprié à une utilisation en club.



CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect | Liquide Translucide – odeur Eucalyptus |
| Mélange | Désinfection courante : diluer à 1.0% dans l'eau Désinfection renforcée : diluer à 5.0% dans l'eau |
| Conditionnement | 5L |
| Délai d'utilisation | 5 ans |

| Bacterclean PRO | Compléter à (eau) | |
|-----------------|-------------------|-------|
| | 1 % | 5 % |
| 100 ml | 10 l | 2 l |
| 1 l | 100 l | 20 l |
| 5 l | 500 l | 100 l |

PROTECTION DES OPÉRATEURS

- Avant dilution, le produit concentré est un irritant cutané et peut provoquer des lésions oculaires graves. Porter une protection des yeux et du visage, ainsi que des gants, lors de toute manipulation du produit pur.
- Le produit dilué à 1% ou 5% n'est pas considéré comme dangereux. Il peut être manipulé sans équipement particulier. Il est cependant recommandé de se rincer les mains après trempage des équipements.
- Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire attentivement cette fiche, l'étiquette et les informations de sécurité concernant le produit.

MISE EN ŒUVRE

Désinfection courante (bactéricide), dilution à 1% :

- Verser progressivement 1 litre de BACTERCLEAN PRO pour 100 litres d'eau dans un bac. Bien mélanger.
- Laisser tremper les équipement 15 minutes en remuant de temps en temps pour assurer une bonne imprégnation.
- Laisser sécher. Renouveler le bac régulièrement.

Désinfection renforcée (fongicide et virucide), dilution à 5% :

- Verser progressivement 5 litres de BACTERCLEAN PRO pour 100 litres d'eau dans un bac. Bien mélanger.
- Laisser tremper les équipement 15 minutes en remuant de temps en temps pour assurer une bonne imprégnation.
- Rincer soigneusement à l'eau claire.
- Laisser sécher. Renouveler le bac régulièrement.

Désinfection des surfaces (dilution à 1% ou 5%) :

- Dans le cas de surfaces souillées, il est recommandé d'appliquer le produit dilué après avoir nettoyé les surfaces avec un détergent classique. Laisser agir jusqu'à évaporation complète ou rincer après 15 min.
- Dans le cas de surfaces peu sales, il est possible d'utiliser directement BACTERCLEAN PRO dilué sans préparation particulière ni rinçage. Laisser agir jusqu'à évaporation complète ou rincer après 15 min.

EFFICACITE

L'efficacité de la formulation a été vérifiée dans les conditions ci-dessous :

Tests en immersion :

| Utilisation | Conditions des test | Organisme cible | Dilution | Durée |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Bactéricide | EN 1650 | <i>Candida albicans</i> | 1.00% | 15 min |
| Bactéricide | EN 1276 EN 13727 | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i> | 5.00% | 5 min |
| Fongicide | EN 1650 | <i>Aspergillus Brasiliensis</i> | 5.00% | 15 min |
| Virucide | EN 14476 | <i>Poliovirus type 1</i> <i>Adenovirus type 5</i> <i>Murine monovirus</i> | 5.00% | 15 min |

Tests sur surfaces :

| Utilisation | Conditions des test | Organisme cible | Dilution | Durée |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Bactéricide | EN 13697 :2015 | <i>Candida albicans</i> | 1.00% | 5 min |
| Bactéricide | EN 13697 :2015 | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella typhimurim</i> <i>Acinetobacter baumannii</i> <i>Enterococcus faecium</i> | 5.00% | 5 min |
| Fongicide | EN 13697 :2015 | <i>Aspergillus Brasiliensis</i> <i>Candida albicans</i> | 5.00% | 15 min |

Résumé de l'efficacité pour un contact de **15 minutes** minimum :

| Dilution | Par immersion | Sur surface |
|----------|----------------------------------|------------------------|
| 1% | Bactéricide | - |
| 5% | Bactéricide, fongicide, virucide | Bactéricide, fongicide |

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport et stockage

- Pour une conservation optimale, ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Reboucher les bidons après usage, et les conserver entre 5°C et 25°C.

Sécurité

- Pour plus d'informations, les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles auprès de Nautix ou des revendeurs.

Déchets

- BACTERCLEAN PRO est rapidement dégradable dans les systèmes de traitement (selon OECD 301 D).
- L'élimination des bidons souillés doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le traitement des produits biocides, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l'utilisation de poubelles dédiées.
- Une fois soigneusement rincés, les bidons peuvent intégrer les filières de recyclage des matières plastiques.

Général

- Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.
- **Note(1):** référence HCSP: Mesures barrières et de distanciation physique <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806>